

# PBM

PRESSA OLEODINAMICA CON BANCALE MOBILE MANUALE



Press PBM with manual movable table  
Presse PBM a table mobile manuelle  
Presse PBM mit manuellem  
beweglichem Tisch  
Prensa PBM mesa móvil manual

# SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

## PRESSA OLEODINAMICA PBM

**Caratteristiche:** bancale mobile a spostamento manuale per facilitare i carichi/scarichi dall'alto.

**Utilizzo:** raddrizzature, montaggi ed estrazioni.

**Comandi:** **LEVA** e **PULSANTE** bimanuale, rispondenti alle normative CE.

**Accessori:** cilindro mobile trasversale a comando manuale, **SEMICICLO** con Leva e Pulsante bimanuale, con microns di arresto salita/discesa.

### HYDRAULIC PRESS PBM

**Features:** movable table with manual displacement for making easily loads/unloads from the top.

**Use:** straightenings, assemblings and extractions.

**Controls:** by two hands control **LEVER** and **PUSHBUTTON**, following to "CE" norms.

**Optionals:** transversal movable cylinder with manual control, **SEMI-AUTOMATIC** by two hands control Lever and Pushbutton and microns for up/downstroke stop.


### PRESSE HYDRAULIQUE PBM

**Caractéristiques:** table mobile à déplacement manuel pour faciliter les chargements/déchargements du haut.

**Utilisation:** dressages, montages et extractions.

**Commandes:** **LEVIER** et **BOUTON** bimanuelle, selon les normes CE.

**Accessoires:** cylindre mobile transversal à commande manuelle, **SEMI-AUTOMATIQUE** avec levier et bouton bimanuelle et microns de butée montée/descente.




**BANCALE MOBILE**  
a spostamento manuale

**MOVABLE TABLE**  
with manual displacement

**TABLE MOBILE**  
à déplacement manuel

**BEWEGLICHES GESTELL**  
mit manueller Verstellung

**BANCADA MÓVIL**  
de desplazamiento manual



### HYDRAULISCHE PRESSE PBM

**Eigenschaften:** bewegliches Gestell mit manueller Verstellung zur Vereinfachung der Beladung/Entladung von oben.

**Anwendung:** Strecken, Montagen und Ausziehen.

**Steuerung:** **HEBEL** und **MIKROSCHALTER** Zwei-Hand Bedienung, entsprechend den CE-Normen.

**Zubehör:** beweglicher Transversal-Zylinder mit Handsteuerung, **HALBAUTOMATIK** mit **HEBEL** und **MIKROSCHALTER** Zwei-Hand Bedienung mikrons des auf/ab haltes.

### PRESA HIDRAULICA PBM

**Características:** bancada móvil de desplazamiento manual para facilitar cargas/descargas desde arriba

**Uso:** enderezados, montajes y extracción.

**Mandos:** **PALANCA** y **PULSADOR** mandos a dos manos, conforme normas CE.

**Accesorios:** cilindro móvil transversal de mando manual, **SEMI-AUTOMÁTICA** con Palanca y Pulsador mandos a dos manos y micros de parada

Modello	Tonn.	A	B	C	D	X	L	CORSA cilindro	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec	VELOCITÀ LAVORO mm/sec	KW	PESO kg
MODEL MODÈLE MODEL MODELO								stroke course hub recorrido	approaching speed vitesse approche annäherungs- geschwindigkeit velocidad aproximación	work speed vitesse travail arbeits- geschwindigkeit velocidad trabajo		weight poids gewicht peso
<b>PBM 40</b>	40	2350	1600	1000	900	● FISSO	600	<b>500</b>	29	4	1,5	790
<b>PBM 70</b>	70	2400	1700	1000	900	● FISSO	600	<b>500</b>	20	2	1,5	980
<b>PBM 70 M</b>	70	2400	1700	1000	900	▲ 550	600	<b>500</b>	20	2	1,5	1050
<b>PBM 100</b>	100	2450	1900	1200	1050	● FISSO	700	<b>500</b>	25	2	2,2	1300
<b>PBM 100 M</b>	100	2450	1900	1200	1050	▲ 650	700	<b>500</b>	25	2	2,2	1770
<b>PBM 100 MC</b>	100	2450	2400	1200	1550	▲ 1150	700	<b>500</b>	25	2	2,2	1960

● FISSO / FIXED / FIXE / FEST / FIJO

▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE MANUAL / MOBILE MANUEL / BEWEGLICH MANUELL / MOVIL MANUAL



La Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto

# SICMI

SICMI S.R.L. - 43010 S. QUIRICO DI TRECASALI (PARMA) ITALY

VIA IV NOVEMBRE, 33 - TEL. 0521 873346/44 - FAX 0521 872952 - www.sicmi.it ~ e-mail: info@sicmi.it